

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ

## ЛІЖКА МОДИФІКАЦІЯ "СТАНДАРТ"

№	КОМПЛЕКТАЦІЯ	МОДИФІКАЦІЯ		
		СТАНДАРТ	КОМФОРТ	VIP
1	Узголів'я	1	1	1
2	Фронтальна царга (узніжжя)	1	1	1
3	Бічна царга	2	2	2
4	Металевий куток	4	4	-
5	Кітова стяжка	-	4	4
6	Опорна планка	-	2	2
7	Ламельна рамка бічна	2	2	-
8	Ламельна рамка центральна	1	1	-
9	Ламельна рамка (узголів'я/узніжжя)	-	2	-
10	Несуча рамка основи	-	-	1
11	Рама з встановленими ламелями	-	-	1
12	Поперечна стяжка	-	1	1
13	Ламелі	36	38	38
14	Підйомний механізм	-	2	2
15	Газовий амортизатор	-	2	2
16	Опора (ніжка) з гвинтами в компл.	2	-	5
17	Болт м8x45	24	24	28
18	Гвинт м8x40	-	4	-
19	Болт м6x35	-	4	4
20	Болт м6x25	-	8	8
21	Шайба м8	24	32	28
22	Шайба м6	-	32	16
23	Гайка м6	-	12	4
24	З'ємний чохол	-	-	1
25	Ремені для підйому	-	2	2
26	Аератори	-	-	4
27	Лист ламінованого HDF	-	-	2
28	Флізелін з липучками	-	1	-
29	Гвинт м6x30	-	8	-
30	Гайка м8	-	4	-
31	Повстяний подп'ятник	-	20	20
32	Планка сполучна для HDF	-	-	-

КРОК 1. Збираємо царговий пояс, з'єднавши царги (2 і 3) і узголів'я (1) за допомогою болтів М8х45 (17). Куточки (4) вже прикручені до бічних царг (3).  
УВАГА! Болти М8х45 (17) не затягувати до кінця, залишаючи невеликий люфт.

КРОК 2. За допомогою болтів М8х45 (17) з'єднуємо ламельні рамки (7) та бічні царги (3).

КРОК 3. Встановлюємо ніжки (16) на центральну ламельну рамку (8) і за допомогою болтів М8х45 приєднуємо її до передньої фронтальної царги (2) і до узголів'я (1).

КРОК 4. Встановлюємо ламелі (13) в ламелетримачі ламельним рамок (7 і 8).

КРОК 5. Виконуємо щільну протяжку всіх різьбових з'єднань.

